



- Verpackungsplane aus der E2 Kiste entfernen
- Ware ca. 20 Minuten in lauwarmem Wasser einweichen.
Wassertemperatur darf 43°C nicht überschreiten
- Die Ware einmalig behutsam auflockern, um eine Durchdringung der gesamten Ware mit warmem Wasser zu gewährleisten
- Prüfen, ob die Ware weich ist und leicht vom Pipe rutscht
→ Ggf. die Einweichzeit verlängern
- **Füllrichtung beachten:** Olive-farbige Stopper entfernen und den Darm zur Maschine hin aufziehen
- **Weiche Darmbremse verwenden:** Handtmann - grau oder blau
- Der Füllvorgang kann beginnen